


PHOTOWALL

Matte & Satin-Tapeter

Monteringsanvisning

Anbefalt verktøy:

- Spann
- Blyant
- Pensel
- Kniv
- Vater
- Tapetkost
- Linjal
- Skjærestøtte
- Svamp/fille



Tapetlengdene er **nummererte** i den rekkefølgen de skal monteres.

Monteringen skal skje fra **venstre mot høyre**. Lengdene skal monteres **kant i kant**.

Se vår instruksjonsvideo ved å skanne QR-koden nedenfor!



FORARBEID

1. Sørg for at underlaget er jevnt og rent. Gammel maling eller tapet som ikke sitter fast, må fjernes. Vask underlaget og sparkle ved behov. Hvis underlaget er sugende, bør det grunnes eller påføres lim før tapetsering. Eksempler på sugende underlag er bredsparklede vegger, vegger med gammel tapet, spon-plater og tilsvarende.

Monterer du vårt premiumtapet på et tett underlag som ikke absorberer fuktighet, kan det ta noen dager før limet tørker, fordi premiumtapetet ikke er like pustende som standardtapetet vårt. Du bør også grunne hvis underlaget har sterke fargeskiftninger som kan vise gjennom tapetet.

2. Tapetlim. Hvis du har bestilt lim sammen med tapetet ditt, gjør du det klart slik: Fyll et rent spann med fire liter lunkent vann, og hell pulver-limet langsomt i under kraftig omrøring. La limet hvile i 5 minutter, og rør deretter om en gang til. Limet er nå klart for bruk.

Limet skal ha en tykk konsistens, så bruk derfor ikke mer enn fire liter vann når du blander limet. En pose holder til ca. 20–22 m². Bruker du ferdigblandet lim, skal du bruke non-woven-lim eller vevlim med et tørrinnhold på < 20 %.

MONTERING

1. Kontroller tapetet. Før montering bør du undersøke at alle tapetlengder er med, og at ingen av lengdene er defekte eller skadet. Tapetlengdene er nummererte i toppen av hver lengde, i den rekkefølgen de skal monteres. Monteringen skal skje fra venstre mot høyre.

2. Sørg for rett montering. Det er viktig at den første lengden monteres i lodd. Et tips er å lage loddrette markeringer en tapetbredde (45 cm) inn på veggen ved hjelp av et vater, et måleverktøy og en blyant. Monter den første tapetlengden langs markeringene. Pass på at du lager svake markeringer, slik at linjene ikke skinner gjennom tapetet.

3. Lim direkte på veggen. Bruk rull eller pensel. Det er viktig at hele overflaten dekkes med lim, en ulimt

flekk blir en blemme på tapetet. Lim med ca. en tapetbredde på forhånd.

4. Monter tapetlengdene kant i kant. Lengdene skal ikke overlappe hverandre. Vær nøye med å trykke lengdene godt sammen i skjøtene, bruk en skjøterull for å oppnå best mulig resultat. Pass også på at mønsteret stemmer, ved plassering av neste tapetlengde. Unngå å få lim på forsiden av tapetet, da dette kan vise når tapetet tørker.

Obs! Unngå kraftig folding av tapetet, da dette kan medføre sprekker i trykket.

5. Etterslett lengdene fra tak til gulv. Bruk hendene eller en tapetkost, begynn fra midten og slett ut mot kantene. Eventuelle småblemmer og folder forsvinner når tapetet har tørket. Ved limflekker på forsiden av tapetet – fjern med en fuktig fille eller svamp, og unngå å gni.

6. Skjær bort overflødig tapet. Når alle tapetlengdene er på plass, skjærer du bort overflødig tapet ved hjelp av en skjærestøtte og en skarp kniv.

Resterende lim helles i en plastpose og kastes som husholdningsavfall.

7. Vent et døgn for å se det ferdige resultatet. Len deg tilbake og nyt det nye rommet ditt!