

PHOTOWALL

Peel & Stick Tapeter

Monteringsanvisning

Anbefalt verktøy:

- Vater
- Tapetkniv
- Måleverktøy
- Skjærelinjal
- Blyant
- Gumminal*



* bruk dette myke verktøyet under hele monteringen for å jevne ut og aktivere limet, samtidig som luftbobler fjernes.

Se vår instruksjonsvideo ved å skanne QR-koden nedenfor!



FORBEREDELSE

1. Sørg for at overflaten er jevn og ren. Fjern løs maling eller gammelt tapet. Rengjør og sparkel der det trengs.

Er veggen porøs, bør den grunnes før du monterer fototapetet. Porøse overflater kan være sparklete vegger, ubehandlet gips, sponplater eller lignende. Grunn også hvis veggen har sterke farger som kan skinne gjennom. La malingen herde ordentlig.

Tørk bort støv med vann og mildt rengjøringsmiddel. Overflaten må være helt tørr – støv kan redusere vedheften.

Peel and stick egner seg ikke på strukturerte vegger, ugrunnede flater eller glansmalt overflate – dette kan hindre at tapetet fester seg riktig.

2. Klipp til banene. Rull ut tapetet og del det opp langs de stiplede linjene.

3. La banene ligge flatt. For best resultat: legg banene flatt i samme type rom som tapetet skal monteres i. La dem ligge slik i minst 48 timer ved romtemperatur (18–24 °C) og 40–55 % luftfuktighet. Ikke monter under 15 °C. Dette reduserer risiko for at banene krøller seg.

MONTERING

1. Kontroller fototapetet. Sjekk at alle banene er med, og at ingen er skadet. Banene er nummerert øverst – de monteres fra venstre mot høyre.

2. Sørg for at første bane henges rett. Første bane er avgjørende. Marker en svak, loddrett linje 45 cm fra hjørnet ved hjelp av vater, måleverktøy og blyant.

3. Forbered første bane. Trekk av ca. 50 cm av beskyttelsesfilmen øverst på bane nummer én. Fjern resten gradvis mens du monterer – ikke alt på én gang.

4. Plasser og fest første bane. Fest toppen av banen langs hjelpelinjen. La litt overskudd være både oppe og nede. Du kan forsiktig løsne og justere ved behov. Fjern mer av beskyttelsesfilmen etter hvert som du fester og glatter ut banen. Bruk gumminal underveis – start i midten og jobb utover. La materialet falle naturlig på plass uten å strekke det.

5. Monter banene kant i kant.

Fest neste bane kant i kant og juster mønsteret. Start fra forrige bane og jobb mot høyre. La materialet falle på plass.

6. Glatt ut fra tak til gulv. Bruk gumminalen og glatt ut luftbobler fra midten og utover mot kantene. Trykk hele banen godt til. Gi ekstra trykk langs skjøter, kanter og hjørner.

7. Skjær bort overflødig tapet. Når alle baner er på plass, skjær bort overskudd med en skjærelinjal og skarp tapetkniv. Bytt blad ofte – et skarpt blad gir rene snitt.

8. Avslutt med et siste trykk. Gå over hele veggen igjen med gumminalen. Bruk fast, jevnt trykk – spesielt over skjøter og kanter. Dette sikrer at limet fester ordentlig.

Etter 72 timer bør prosessen gjentas for best mulig vedheft.

9. Etter montering. Hvis det oppstår luftbobler etter montering, stikk et tynt nålehull i kanten av boblen og press luften forsiktig ut med gumminalen.

AVFALLSHÅNDTERING

Beskyttelsesfilm: resirkuleres som papir.

Tapet: kastes som restavfall (brennbart).

Merk at lokale retningslinjer for avfallshåndtering kan variere.